



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК VA-CW-1

### 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Внимательно прочтите эти инструкции по эксплуатации, так как они содержат важную информацию по безопасному и правильному пользованию прибором.
- Рекомендуется держать инструкции по эксплуатации в месте, где они всегда будут под рукой.
- При передаче прибора третьим лицам следует передать и данные инструкции по эксплуатации.
- Сразу после распаковки подогревателя чашек проверьте, все ли в исправном состоянии. Если что-то повреждено, не подключайте прибор и свяжитесь с дилером.
- Утилизируйте упаковочный материал согласно местным нормативным документам. Не следует оставлять все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, картон, пенопласт, гвозди и т.п.) вблизи детей, поскольку это потенциальный источник опасности.
- Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на табличке прибора, соответствует напряжению сети.
- Прибор предназначен для коммерческого использования, а именно для предварительного нагрева кофейных чашек или кружек. Некорректное использование может привести к повреждениям и аннулирует гарантию.
- В случае сбоя и/или ненормальной работы выключите прибор. Отключите от сети и свяжитесь с дилером. Он выполнит ремонт с использованием оригинальных запчастей.
- Соблюдайте местные нормативные документы по предотвращению несчастных случаев и утилизации.
- Производитель/дилер не несет ответственности за повреждения, явившиеся следствием несоблюдения этих инструкций по эксплуатации. Кроме того, при несоблюдении этих инструкций безопасность прибора не гарантируется.

### 2. Примечания по безопасности

- Прибор может использоваться только в хорошем состоянии обученным персоналом.
- Используйте прибор только на прочной, плоской и термоустойчивой поверхности, убедившись в наличии пространства для хорошей циркуляции воздуха. Рядом с прибором не должно быть легковоспламеняемых материалов, таких как шторы.

- Не используйте прибор вне помещений.
- Прибор должен подключаться только к заземленной розетке. Не подключайте никакие другие приборы к этой же розетке. Розетка должна быть легкодоступна, чтобы в аварийной ситуации можно было легко вытащить вилку.
- При отключении от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур. Перед этим выключите прибор.
- Шнур не должен свисать через край стола и/или острые кромки. Он также не должен соприкасаться с горячей поверхностью прибора или с водой.
- Регулярно проверяйте шнур. При его повреждении он должен быть заменен квалифицированным специалистом.
- Не оставляйте подогреватель чашек без присмотра во время использования. Дети не способны осознавать риски при обращении с электронными приборами.
- Будьте осторожны, так как внешние поверхности нагреваются при эксплуатации.
- Не перемещайте подогреватель чашек при использовании или когда в нем находятся чашки или кружки.
- Перед каждой чисткой или ремонтом выключайте прибор. Затем отключайте от сети. Дайте прибору остыть. Очищайте поверхности мягкой влажной тканью. Прибор нельзя поливать водой из шланга или помещать в воду.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запчастей.
- Если прибор не используется длительное время, отключите его от сети, очистите прибор и накройте воздухопроницаемым материалом.

### **3. Ввод в эксплуатацию**

- Очистите прибор влажной тканью, протрите насухо и поместите чашки и кружки внутрь.
- Обеспечьте немного пространства между подогревателем чашек и кофемашиной для отвода тепла.
- Включите прибор в соответствии с двумя уровнями.
- Примечание: Запах поначалу это нормально. Он идет от нагревательных элементов.
- Отключайте прибор от сети, если он не используется, или при очистке.

### **4. Очистка**

- Из гигиенических соображений подогреватель чашек следует очищать ежедневно.
- Выключите прибор и дайте ему остыть.
- Используйте влажную ткань с мягким, неабразивным моющим средством и вытрите насухо.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Никогда не мойте его струями воды.

### **5. Утилизация отходов**

**Для утилизации подогревателя чашек учитывайте местные и национальные правила и нормативные документы и действуйте в соответствии с ними.**